

Info og kommandoliste for GPS-TRACKER+

GPS-TRACKER+ skal gøres klar ved hjælp af en PC, før den kan tages i brug.

Når GPS-TRACKER+ er slukket og tilsluttes en USB-port på en PC, vil den optræde som "Flytbar Disk"(f.ex E:), hvor programmet TrackTool.exe startes(Standard password er 0000). Herfra kan GPS-TRACKER+ indstilles via knappen "Setup Device", hvor der normalt kun er brug for at vælge telefonnumre under "Phone" og evt. område-alarmer under "GeoFence"



Se mere i brugermanualen – Vælg knappen "User Manual"

Tænd/Sluk

GPS-TRACKER+ **tændes** ved at holde "Tænd/Sluk"-knappen nede i ca 2 Sek.

GPS-TRACKER+ **slukkes** ved at trykke på "Tænd/Sluk"-knappen *to gange* i ca 2 Sek.

To *hurtige* tryk på "Tænd/Sluk"-knappen bevirker at tilstanden for "områdealarm 4" skifter. Det svarer til skiftevis at sende kommandoerne 2041# og 2040# (Se kommando-oversigten på næste side)



Indikatorer:	GSM:	Mobilnet aktiv	Grønt blink = Afventer forbindelse; Rødt blink = SIM kort fejl / fejl i mobilnettet
	GPS:	Satellitmodtager aktiv	Blåt blink = Ny position fra satellitter; Rødt blink = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse
	POWER:	Opladning	Rødt blink = Lav batteristand; Rødt = Opladning; Grøn = Opladning slut
	SOS:	Nødkald	Rødt blink = Der er trykket på SOS-knappen

Kommandoer

Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-TRACKER+ på 2 forskellige måder:

- Ved at sende SMS'er, der indeholder simple kommandoer
De fleste kommandoer er kun et nummer efterfulgt af " #"
Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med ""og afsluttes med " #"*
- Ved opkald til trackeren og indtastning af simple kommandoer
GPS-TRACKER+ svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at indtaste kommandoer, der afsluttes med " #"

Kommando-oversigt for GPS-TRACKER+

Kategori	Kommando	Beskrivelse	Bemærkning
Fore-spørgsler	1#	Positionsrapport (Tekst)	Positionsrapport modtages som SMS med positionsrapport som tekst
	2#	Positionsrapport (Tekst og kort)	Positionsrapport modtages som MMS med positionsrapport som tekst og en -jpg – fil med et kortudsnit
	4#	Positionsrapport	Positionsrapport modtages som link til Google maps
	5#	Hurtig-kalds kontakter	De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: (1) zzzzzzzz (2) zzzzzzzz (3) zzzzzzzz
	6#	Rapport over aktuel status	Rapporten viser følgende oplysninger: Batteri: xx% Fri disk plads: xxxx MB. Område-alarm(1): Passiv / Aktiv Område-alarm(2): Passiv / Aktiv Område-alarm(3): Passiv / Aktiv Område-alarm(4): Passiv / Aktiv Tidsrapport(1): Passiv / Aktiv Tidsrapport(2): Passiv / Aktiv Tidsrapport(3): Passiv / Aktiv Tidsrapport(4): Passiv / Aktiv Periodisk rapport: Passiv / Aktiv
	8#	Kommandoliste	Kommandoliste vil blive sendt som SMS
	100#	Send adgangskode	Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtigkaldsnummer nr 1 som SMS

Kategori	Kommando	Beskrivelse	Bemærkning
Indstil-Linger	2011#	Aktivér områdealarm 1	Ind/ud Områdealarm 1 vil blive aktiv
	2010#	Deaktivér områdealarm 1	Ind/ud SMS-områdealarm 1 vil blive passiv
	2012#	Sæt områdealarm 1 centrum	Aktuel position bliver centrum for områdealarm 1
	2021#	Aktivér områdealarm 2	Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive aktiv
	2020#	Deaktivér områdealarm 2	Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive passiv
	2022#	Sæt områdealarm 2 centrum	Aktuel position bliver centrum for områdealarm 2
	2031#	Aktivér områdealarm 3	Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive aktiv
	2030#	Annulér områdealarm 3	Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive passiv
	2041#	Aktivér områdealarm 4	Id/ud områdealarm 4 vil sende SMS rapport hvert minut, medens GPS-TRACKER+ er uden for området
	2040#	Annulér områdealarm 4	Ind/ud områdealarm 4 vil blive passiv
	211*xx#	Aktivér periodiske rapporter	Start periodiske SMS-rapporter, hvor xx er tidsinterval (01 ~ 99) fra 1 til 99 minutter
	210#	Deaktivér periodiske rapporter	Periodiske rapporter vil blive passiv
	2211#	Aktivér Tidsrapport 1	SMS-tidsrapport 1 vil blive aktiv
	2210#	Deaktiver Tidsrapport 1	SMS-tidsrapport 1 vil blive passiv
	2221#	Aktiver Tidsrapport 2	SMS-tidsrapport 2 vil blive aktiv
	2220#	Deaktiver Tidsrapport 2	SMS-tidsrapport 2 vil blive passiv
	2231#	Aktiver Tidsrapport 3	SMS-tidsrapport 3 vil blive aktiv
	2230#	Deaktiver Tidsrapport 3	SMS-tidsrapport 3 vil blive passiv
	221*ttmm#	Indstil tidsrapport 4	Indstil og aktivér tidsrapport 4, hvor: tt er timer og mm er minutter. Sender SMS til autoriseret bruger på valgt klokkeslet
	220#	Annulér tidsrapport 4	SMS-tidsrapport 4 vil blive passiv
	251*xxxx#	Indstilling af hurtigkald nr.1	Det kaldende nummer bliver hurtigkald nr.1, hvis det ikke allerede er valgt (xxxx er adgangskoden)
	252*zzzzzzz#	Indstilling af hurtigkald nr.2	Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 2. En SMS vil blive sendt, når det er sket
	253*zzzzzzz#	Indstilling af hurtigkald nr.3	Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 3. En SMS vil blive sendt, når det er sket
	260*xxxx*aaaa#	Skift adgangskode	Ændring af adgangskode fra xxxx til aaaa
Opkald	888#	Stop SOS	Stop SOS-alarmen
	666#	Fjernstyret afbrydelse af GPS-TRACKER+	Svar 00# for at slukke GPS-TRACKER+ GPS-TRACKER+ kan ikke slukkes uden svar
	9#	Taleopkald	Tryk "9#" efter opkald for at skifte til tale Ringetone og vibrator informerer brugeren. Brugeren trykker på en af de 3 hurtigkald-knapper for at svare og på Tænd/Sluk-knappen for at afbryde igen

Se mere om funktioner og om brugen af GPS-TRACKER+ i brugermanualen

Opladning af batteriet i GPS-TRACKER+

Til opladning kan bruges den medfølgende lysnet-adaptor. "POWER"-indikatoren lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladet. En genopladning varer normalt ca. 2 timer. Under normal drift er POWER"-indikatoren slukket, men blinker rødt, når batteriets ladning er lav.

Det er ikke nødvendigt at afbryde trackeren, medens opladningen finder sted

Når batteriets ladning er under 33%, sendes til første telefonnummer i listen en SMS med meldingen: "Advarsel! Lav batteristand" sammen med en positionsrapport. Herefter vil GPS-TRACKER+ normalt fungere fint i flere timer, inden den automatisk afbrydes, når batterispændingen er under ca 3,3V.

Batteriets tilstand kan kontrolleres med kommando 6#, som sender et SMS-svar, der bl.a. angiver batteriladningen i %.



Tilbehør

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-BATT** er et reservebatteri

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-BATT2** er et batteri med dobbelt så stor kapacitet som det normale batteri.

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-CHG** bruges til at oplade reservebatterier, når de ikke er monteret i trackeren

Bæretaske til GPS-TRACKER+

I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske, så GPS-TRACKER+ let kan fastgøres i et bælte eller monteres på armen. Se mere i brugermanualen.

Mere information : Se <http://www.danbit.dk/info/gps> med brugermanual og diverse info

□

DANBIT
Dansk Binær Teknik A/S

Værkstedsvvej 39-41 ▪ 4600 Køge ▪ Tlf 56 66 20 20
Fax 56 66 20 30 ▪ www.danbit.dk ▪ salg@danbit.dk

Info og kommandoliste for GPS-TRACKER+

GPS-TRACKER+ skal gøres klar ved hjælp af en PC, før den kan tages i brug.

Når GPS-TRACKER+ er slukket og tilsluttes en USB-port på en PC, vil den optræde som "Flytbar Disk"(f.ex E:), hvor programmet TrackTool.exe startes(Standard password er 0000). Herfra kan GPS-TRACKER+ indstilles via knappen "Setup Device", hvor der normalt kun er brug for at vælge telefonnumre under "Phone" og evt. område-alarmer under "GeoFence"



[Se mere i brugermanualen – Vælg knappen "User Manual"](#)

Tænd/Sluk

GPS-TRACKER+ **tændes** ved at holde "Tænd/Sluk"-knappen nede i ca 2 Sek.

GPS-TRACKER+ **slukkes** ved at trykke på "Tænd/Sluk"-knappen *to gange* i ca 2 Sek.

To hurtige tryk på "Tænd/Sluk"-knappen bevirker at tilstanden for "områdealarm 4" skifter. Det svarer til skiftevis at sende kommandoerne 2041# og 2040# (Se kommando-oversigten på næste side)



Indikatorer:	GSM:	Mobilnet aktiv	Grønt blink = Afventer forbindelse; Rødt blink = SIM kort fejl / fejl i mobilnettet
	GPS:	Satellitmodtager aktiv	Blåt blink = Ny position fra satellitter; Rødt blink = Venter på ny måling fra satellit eller bevægelse
	POWER:	Opladning	Rødt blink = Lav batteristand; Rødt = Opladning; Grøn = Opladning slut
	SOS:	Nødkald	Rødt blink = Der er trykket på SOS-knappen

Kommandoer

Ved normalt brug kan kommandoer sendes til GPS-TRACKER+ på 2 forskellige måder:

- Ved at sende SMS'er, der indeholder simple kommandoer
De fleste kommandoer er kun et nummer efterfulgt af " #"
Andre kommandoer kræver flere værdier, der adskilles med ""og afsluttes med " #"*
- Ved opkald til trackeren og indtastning af simple kommandoer
GPS-TRACKER+ svarer med en indtalt besked, der opfordrer til at indtaste kommandoer, der afsluttes med " #"

Kommando-oversigt for GPS-TRACKER+

Kategori	Kommando	Beskrivelse	Bemærkning
Fore-spørgsler	1#	Positionsrapport (Tekst)	Positionsrapport modtages som SMS med positionsrapport som tekst
	2#	Positionsrapport (Tekst og kort)	Positionsrapport modtages som MMS med positionsrapport som tekst og en -jpg - fil med et kortudsnit
	4#	Positionsrapport	Positionsrapport modtages som link til Google maps
	5#	Hurtig-kalds kontakter	De 3 hurtigkaldsnumre vises i SMS med formatet: (1) zzzzzzzz (2) zzzzzzzz (3) zzzzzzzz
	6#	Rapport over aktuel status	Rapporten viser følgende oplysninger: Batteri: xx% Fri disk plads: xxxx MB. Område-alarm(1): Passiv / Aktiv Område-alarm(2): Passiv / Aktiv Område-alarm(3): Passiv / Aktiv Område-alarm(4): Passiv / Aktiv Tidsrapport(1): Passiv / Aktiv Tidsrapport(2): Passiv / Aktiv Tidsrapport(3): Passiv / Aktiv Tidsrapport(4): Passiv / Aktiv Periodisk rapport: Passiv / Aktiv
	8#	Kommandoliste	Kommandoliste vil blive sendt som SMS
	100#	Send adgangskode	Den nuværende adgangskode vil blive sendt til hurtigkaldsnummer nr 1 som SMS

Kategori	Kommando	Beskrivelse	Bemærkning
Indstil-Linger	2011#	Aktivér områdealarm 1	Ind/ud Områdealarm 1 vil blive aktiv
	2010#	Deaktivér områdealarm 1	Ind/ud SMS-områdealarm 1 vil blive passiv
	2012#	Sæt områdealarm 1 centrum	Aktuel position bliver centrum for områdealarm 1
	2021#	Aktivér områdealarm 2	Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive aktiv
	2020#	Deaktivér områdealarm 2	Ind/ud SMS-områdealarm 2 vil blive passiv
	2022#	Sæt områdealarm 2 centrum	Aktuel position bliver centrum for områdealarm 2
	2031#	Aktivér områdealarm 3	Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive aktiv
	2030#	Annulér områdealarm 3	Ind/ud SMS-områdealarm 3 vil blive passiv
	2041#	Aktivér områdealarm 4	Id/ud områdealarm 4 vil sende SMS rapport hvert minut, medens GPS-TRACKER+ er uden for området
	2040#	Annulér områdealarm 4	Ind/ud områdealarm 4 vil blive passiv
	211*xx#	Aktivér periodiske rapporter	Start periodiske SMS-rapporter, hvor xx er tidsinterval (01 ~ 99) fra 1 til 99 minutter
	210#	Deaktivér periodiske rapporter	Periodiske rapporter vil blive passiv
	2211#	Aktivér Tidsrapport 1	SMS-tidsrapport 1 vil blive aktiv
	2210#	Deaktiver Tidsrapport 1	SMS-tidsrapport 1 vil blive passiv
	2221#	Aktiver Tidsrapport 2	SMS-tidsrapport 2 vil blive aktiv
	2220#	Deaktiver Tidsrapport 2	SMS-tidsrapport 2 vil blive passiv
	2231#	Aktiver Tidsrapport 3	SMS-tidsrapport 3 vil blive aktiv
	2230#	Deaktiver Tidsrapport 3	SMS-tidsrapport 3 vil blive passiv
	221*ttmm#	Indstil tidsrapport 4	Indstil og aktivér tidsrapport 4, hvor:tt er timer og mm er minutter. Sender SMS til autoriseret bruger på valgt klokkeslet
	220#	Annulér tidsrapport 4	SMS-tidsrapport 4 vil blive passiv
	251*xxxx#	Indstilling af hurtigkald nr.1	Det kaldende nummer bliver hurtigkald nr.1, hvis det ikke allerede er valgt (xxxx er adgangskoden)
	252*zzzzzzzz#	Indstilling af hurtigkald nr.2	Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 2. En SMS vil blive sendt, når det er sket
	253*zzzzzzzz#	Indstilling af hurtigkald nr.3	Indstilling så zzzzzzzz bliver hurtigkald nr. 3. En SMS vil blive sendt, når det er sket
	260*xxxx*aaaa#	Skift adgangskode	Ændring af adgangskode fra xxxx til aaaa
Opkald	888#	Stop SOS	Stop SOS-alarmen
	666#	Fjernstyret afbrydelse af GPS-TRACKER+	Svar 00# for at slukke GPS-TRACKER+ GPS-TRACKER+ kan ikke slukkes uden svar
	9#	Taleopkald	Tryk "9#" efter opkald for at skifte til tale Ringetone og vibrator informerer brugeren. Brugeren trykker på en af de 3 hurtigkald-knapper for at svare og på Tænd/Sluk-knappen for at afbryde igen

Se mere om funktioner og om brugen af GPS-TRACKER+ i brugermanualen

Opladning af batteriet i GPS-TRACKER+

Til opladning kan bruges den medfølgende lysnet-adaptor. "POWER"-indikatoren lyser rødt under opladning og grønt, når batteriet er fuldt opladet. En genopladning varer normalt ca. 2 timer. Under normal drift er POWER"-indikatoren slukket, men blinker rødt, når batteriets ladning er lav.

Det er ikke nødvendigt at afbryde trackeren, medens opladningen finder sted

Når batteriets ladning er under 33%, sendes til første telefonnummer i listen en SMS med meldingen: "Advarsel! Lav batteristand" sammen med en positionsrapport. Herefter vil GPS-TRACKER+ normalt fungere fint i flere timer, inden den automatisk afbrydes, når batterispændingen er under ca 3,3V.

Batteriets tilstand kan kontrolleres med kommando 6#, som sender et SMS-svar, der bl.a. angiver batteriladningen i %.



Tilbehør

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-BATT** er et reservebatteri

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-BATT2** er et batteri med dobbelt så stor kapacitet som det normale batteri.

Bestillingsnummer: **GPS-TRACKER-CHG** bruges til at oplade reservebatterier, når de ikke er monteret i trackeren

Bæretaske til GPS-TRACKER+

I stedet for at bære GPS-TRACKER+ i den rem, der medfølger, kan f. ex. bruges en praktisk bæretaske, så GPS-TRACKER+ let kan fastgøres i et bælte eller monteres på armen. Se mere i brugermanualen.

Mere information : Se <http://www.danbit.dk/info/gps> med brugermanual og diverse info

□

DANBIT
Dansk Binær Teknik A/S

Værkstedsvvej 39-41 ▪ 4600 Køge ▪ Tlf 56 66 20 20
Fax 56 66 20 30 ▪ www.danbit.dk ▪ salg@danbit.dk